

Auslaufende Stoffe

zu treffende Maßnahmen

Grundsätzliche Vorgehensweise:

- Auffangen
 - weitere Ausbreitung verhindern, insbesondere Kanaleinläufe abdichten, z.B. mit Kanaldichtkissen, speziellen Dichtfolien, notfalls mit Bindemittel oder Erde einen Wall bauen
- Abdichten
- Abpumpen/Umpumpen
 - ggf. aufgefangene Flüssigkeit aus dem Auffangbehälter wieder zurück in den beschädigten Behälter pumpen bis Fachkräfte die Einsatzstelle übernehmen („im Kreis pumpen“)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Beständigkeit des eingesetzten Materials beachten
- [Volumenstromabschätzung](#) für den Austritt von Flüssigkeiten
- [Kennzahlen für Gefahrgutpumpen](#)
- Nach dem Eindringen des Stoffs in die Kanalisation Abwasserentsorger verständigen

Quellenangabe

- B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie