

## Materialliste

	ausfüllbare Klebeetiketten	
	Probenbegleitschein	
	Wasserfester Stift (Lab Marker)	
	Maßband	
	Tupfer	
	Umverpackung	
	sterile NaCl-Lösung	
	Dekonverpackung	

## Wischprobe Tupfer

B05

Hinweis: Einmalhandschuhe anziehen



## Durchführung der Probenahme

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tupferröhrchen beschriften</li> </ul>	A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tupfer aufdrehen und dadurch Siegel brechen</li> </ul>	B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kochsalzlösung öffnen</li> <li>• Tupferkopf damit befeuchten</li> </ul>	C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche abwischen</li> <li>• Fläche 10 cm x 10 cm</li> </ul>	D
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tupfer verschließen</li> <li>• in Umverpackung geben</li> <li>• ausgefülltes Etikett aufkleben</li> </ul>	E
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probenbegleitschein ausfüllen</li> </ul>	F
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umverpackung mit Tupfer und Probenbegleitschein in Dekonverpackung stecken</li> <li>• Luft aus Beutel pressen</li> <li>• wasserdicht versiegeln</li> </ul>	G
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekontamination durchführen</li> </ul>	H

Probe kühl und möglichst dunkel lagern