

Funksendeanlagen

Durch den stark wachsenden Aufbau von Mobilfunknetzen sind Sendeanlagen, die elektromagnetische Felder abstrahlen, immer häufiger anzutreffen. Durch die Felder können Gefahren für Einsatzkräfte entstehen

zu treffende Maßnahmen

- Erkundung
 - Bei Einsätzen im Bereich von Dächern, Masten, Brücken, Türmen etc. auf das Vorhandensein von Antennenanlagen achten (Höhenrettereinsatz, Einsatz der DLK)
 - In Tunnelanlagen auf Richtfunkstrecken achten
- ggf. Anlage abschalten lassen
- Schutzabstand einhalten

besondere Gefahren

- Elektromagnetische Felder verursachen Wechselwirkungen mit dem menschlichen Körper
- Hochfrequente elektromagnetische Felder erzeugen mit zunehmender Stärke des Feldes im menschlichen Körper Wärme
- Die Wirkung nimmt mit zunehmender Entfernung von der Quelle rasch ab („quadratisches Abstandsgesetz“)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Sicherheitsabstände		
Mobilfunkanlagen		
	keine Kennzeichnung oder:	Sicherheitsabstand: - vorne (Hauptstrahlrichtung): 0,5m - seitlich, oben, unten: 0,25m - hinter der Antenne: 0,0m
		Ist der Sicherheitsabstand größer als 0,5m wird er auf einem gesonderten Hinweisschild unter dem Warnzeichen angegeben
Rundfunk- und Fernsehsender		
	keine Kennzeichnung oder:	Sicherheitsabstände beim Betreiber der Anlage erfragen

Sicherheitsabstände							
 <table border="1"><tr><td>Sicherheitsabstände</td></tr><tr><td>vorne: 1,0 m</td></tr><tr><td>oben, unten: 0,5 m</td></tr><tr><td>rechts, links: 0,5 m</td></tr><tr><td>hinten: 0 m</td></tr></table>	Sicherheitsabstände	vorne: 1,0 m	oben, unten: 0,5 m	rechts, links: 0,5 m	hinten: 0 m		Sicherheitsabstände gemäß Hinweisschild
Sicherheitsabstände							
vorne: 1,0 m							
oben, unten: 0,5 m							
rechts, links: 0,5 m							
hinten: 0 m							

Quellenangabe

[vfdb Merkblatt "Empfehlung für den Feuerwehreinsatz in der Nähe von Funksendeanlagen" 2007](#)

Stichwörter

Funkmast, Sendeanlagen, Handymast