

Airbagsysteme

zu treffende Maßnahmen

Airbag nicht ausgelöst

- Zündung komplett ausschalten, aber Schlüssel nicht abziehen
- Batterie abklemmen. Bei PKW meist immer noch im Motorraum, bei Transportern oft unter dem Fahrersitz.
 - neuere Oberklassefahrzeuge können zwei Batterien besitzen
 - Warnblinker einschalten, um zu sehen ob alle Batterien abgeklemmt wurden wenn der Blinker bzw. Kontrollleuchte erlischt (funktioniert nicht immer)
 - Einsatzkräfte darauf hinweisen wenn Batterie nicht abgeklemmt werden kann
- Entfaltungsbereich der Airbags möglichst freihalten, Abstand zu:
 - Seitenairbags: 30 cm
 - Fahrerairbag: 60 cm
 - Beifahrerairbag: 90 cm
 - besonders großen Abstand im Brandfall halten, da das Airbagmodul explosionsartig wegfliegen kann
- keine Werkzeuge auf Airbag ablegen
- nicht in Gasgeneratoren schneiden
 - bei neueren Fahrzeugen im Dachbereich und an der B-Säule Verkleidung entfernen, um die Gasgeneratoren zu lokalisieren
- bei nicht sicher abgeklemmter Batterie hydraulische Rettungsgeräte nicht am Mitteltunnel verwenden, da sich dort in Nähe des Schaltknüppels sehr oft das Steuergerät befindet

Airbag ausgelöst

- bei Übergabe an den Rettungsdienst auf ausgelösten Airbag hinweisen

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Einsatz von Airbag-Rückhaltesystemen abwägen, da sich diese lösen oder Fahrzeugteile brechen können und das Rückhaltesystem zum Geschoss werden kann
- Ausführliche Begründung für das hier empfohlene Vorgehen: [Airbagsysteme in Kraftfahrzeugen - Merkblatt. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2009.](#)

Quellenangabe

- [Airbagsysteme in Kraftfahrzeugen - Merkblatt. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2009.](#)

Stichwörter