


Allgemeine Hinweise

Öffnen der Kabinen- und Cockpittüren
(rechts u. links)**Kabinentüren:**

Griff nach aussen ziehen
und Tür nach hinten schieben.

**Cockpittüren:**

Griff nach aussen ziehen -
Tür schwingt automatisch auf.



Alle seitlichen
Kabinenfenster sind
Notausstiege.

Besatzung: 2 bis 15 Personen

Öffnen der Notausstiege (rechts u. links)



Bordfeuerlöscher



Der Halonlöscher befindet sich rechts neben dem Pilotensitz.

Öffnen der Sicherheitsgurte

Besatzung:

Passagiere:



Die Gurtschlösser werden mit einer 90° Drehung geöffnet.

Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !